

Ersatzteilverwendung				
Bestellnummer	Typformel	Baugruppe	Ersatzteil	Bezeichnung
8718583812	KU 17	Brennersteuerung	6 303 014 8	Verbindungsleitung SAFe-Motor BE everp
8718583813	KU 21	Brennersteuerung	6 303 014 8	Verbindungsleitung SAFe-Motor BE everp
8718583814	KU 28	Brennersteuerung	6 303 014 8	Verbindungsleitung SAFe-Motor BE everp
8718583815	KU 34	Brennersteuerung	6 303 014 8	Verbindungsleitung SAFe-Motor BE everp
8718583820	KU 45	Brennersteuerung SAFe BE/BE-RLU	6 303 014 8	Verbindungsleitung SAFe-Motor BE everp
8718583822	KU 55	Brennersteuerung SAFe BE/BE-RLU	6 303 014 8	Verbindungsleitung SAFe-Motor BE everp
8718583823	KU 68	Brennersteuerung SAFe BE/BE-RLU	6 303 014 8	Verbindungsleitung SAFe-Motor BE everp
8718583816	KUB 18	Brennersteuerung	6 303 014 8	Verbindungsleitung SAFe-Motor BE everp
8718588415	KUB 18 V2	Brennersteuerung	6 303 014 8	Verbindungsleitung SAFe-Motor BE everp
8718583817	KUB 22	Brennersteuerung	6 303 014 8	Verbindungsleitung SAFe-Motor BE everp
8718588416	KUB 22 V3	Brennersteuerung	6 303 014 8	Verbindungsleitung SAFe-Motor BE everp
8718583818	KUB 30	Brennersteuerung	6 303 014 8	Verbindungsleitung SAFe-Motor BE everp
8718588417	KUB 30 V4	Brennersteuerung	6 303 014 8	Verbindungsleitung SAFe-Motor BE everp
8718583819	KUB 35	Brennersteuerung	6 303 014 8	Verbindungsleitung SAFe-Motor BE everp
8718588418	KUB 35 V2	Brennersteuerung	6 303 014 8	Verbindungsleitung SAFe-Motor BE everp