

Ventiltypen, Ventileinsätze/Austauschliste

RAV		Original – ALT		NEU
	—	nicht möglich		
 möglich	$\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ "	Alte Bodenschraube 013U0252 013U0252 013U0253 	Neuer Einsatz  013G4019*	
RAVL		Original – ALT		NEU
 möglich	Kv 0,5/0,8 Kv 0,5/0,8	$\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ "	Alte Bodenschraube 013L0248 013L0249 	Neuer Einsatz  013G4017*
 möglich	Kv 1,3	$\frac{3}{4}$ "	Alte Bodenschraube 013L0249 	Neuer Einsatz  013G4018*
	ohne Kv Kennzeichnung oder Kv 0,2	$\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ "	Alte Bodenschraube 013L0248 013L0249 013L0249 möglich 	Neuer Einsatz  nicht möglich
RA		Original – ALT		NEU
 möglich	Eck, Durchgang, Winkeleck	$\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ "	→	Bodenschraube  013G3063
 möglich	Eck, Durchgang	$\frac{3}{4}$ "	→	Bodenschraube  013G3064
 möglich	Axial	$\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ "	→	Bodenschraube  013G3065
 möglich	Eck, Durchgang, Axial	$\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ "	→	Bodenschraube  013G3066

* Inklusive Fühlerelement RA 2990