

Reparaturanweisung

L-Speicher-Vorderwand

Bei entfernten bzw. defekten unteren Befestigungsclipsen kann die Speichervorderwand mit einem Reparatur-Set befestigt werden.

Hinweis:

Die vorhandene Wärmeschutzscheibe ist gegen die neue Wärmeschutzscheibe auszutauschen.

- Untere Befestigungsclipse entfernen.
- Von den selbstklebenden Klettbandstreifen Schutzpapier abziehen.
- Je einen Klettbandstreifen rechts und links über den Ausbruch an Speichersockel kleben (Abbildung).
- Vorderwand oben mit den Schlitz in die abgestellten Haken am Speicher einhängen (Abbildung).
- Gegenstücke der Klettverschlüsse rechts und links deckungsgleich innen am unteren Rand der Vorderwand ankleben (Abbildung).
- Vorderwand unten am Speichersockel andrücken (Abbildung).

