



Montage:

- 1) Bei Stahlduschwannen Wannenunterboden von Staub und Fettrückständen gründlich befreien. Hierfür empfiehlt sich die Verwendung eines sauberen Tuches und Haushaltsbenzin (Waschbenzin).
- 2) Die Traversen des Wannenfußes einzeln ausrichten und gleichmäßig über die Unterbodenfläche positionieren.
- 3) Kontermuttern fest anziehen.
 - Bei Stahlduschwannen wird jetzt das Schutzpapier entfernt und der Wannenfuß aufgeklebt mindestens 5 Sekunden fest andrücken!
 - Bei Acrylduschwannen wird der Wannenfuß zusätzlich aufgeschraubt. Entsprechend der Unterbodenstärke kurze Holzschrauben verwenden!
- 4) Die Wandklammern an den Außenecken der Duschwanne entsprechend der gewünschten Einbauhöhe andübeln. Wanne aufsetzen und mittels Stellfüßen in der Höhe ausrichten. Nun die Klemmbügel der Wandklammern fest anziehen.



MEPA – Pauli und Menden GmbH

Hauptwerk und Vertrieb

Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach
Tel. 0 22 24 / 9 29 - 0 | Fax 0 22 24 / 9 29 -1 49
www.mepa.de | info@mepa.de

Vertrieb Österreich

Lemböckgasse 47 | A-1230 Wien
Tel. 01 / 8 14 15 - 0 | Fax 01 / 8 14 15 -16
www.mepa.at | info@mepa.at

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben der vorliegenden Information entsprechen dem Tag der Drucklegung. Modelländerungen, die dem technischen Fortschritt bzw. der Weiterentwicklung dienen, sind vorbehalten.