

Einlegeblatt für CERASTAR PLUS / CERASTAR -5

Beim Tausch von Brennerplatten und Elektroden ist darauf zu achten:

	CERASTAR PLUS	CERASTAR -5
	Abstand zu Brennerplattenoberfläche	Abstand zur hohen Lamelle
Zündelektrode	5 ± 1 mm	6 ± 2 mm
Ionielektrode	5 ± 1 mm	4 ± 2 mm

Gegebenenfalls sind die Elektroden auf das genannte Maß nachzubiegen.