

Ersatzteilverwendung				
Bestellnummer	Typformel	Baugruppe	Ersatzteil	Bezeichnung
7701240001	WR 250-1 AD 0 P 21	Wasserarmatur	8 708 500 250 0	Wählerschraube
7701340007	WR 250-1 AD 0 P 23	Wasserarmatur Direktzapfer (Messing)	8 708 500 250 0	Wählerschraube
7701440007	WR 250-1 AV 0 P 31	Wasserarmatur Direktzapfer (Messing)	8 708 500 250 0	Wählerschraube
7701340001	WR250-1AD0P23	Wasserarmatur	8 708 500 250 0	Wählerschraube
7701440001	WR250-1AV0P31	Wasserarmatur	8 708 500 250 0	Wählerschraube
7702240002	W325-1AD0P21	Wasserarmatur	8 708 500 250 0	Wählerschraube
7702340004	W325-1AD0P23	Wasserarmatur	8 708 500 250 0	Wählerschraube
7702440006	W325-1AV0P31	Wasserarmatur	8 708 500 250 0	Wählerschraube
7702230993	W350-1 KD0 B21 S0092	Wasserarmatur (Messing)	8 708 500 250 0	Wählerschraube
7702330983	W350-1 KD0 B23 S0092	Wasserarmatur (Messing)	8 708 500 250 0	Wählerschraube
7702230996	W350-1KD0P21S0092	Wasserarmatur	8 708 500 250 0	Wählerschraube
7702330993	W350-1KD0P23S0092	Wasserarmatur	8 708 500 250 0	Wählerschraube
7702430993	W350-1KV0P31S0092	Wasserarmatur	8 708 500 250 0	Wählerschraube
7703230997	W400-1KD0P21S0092	Wasserarmatur	8 708 500 250 0	Wählerschraube
7703330996	W400-1KD0P23S0092	Wasserarmatur	8 708 500 250 0	Wählerschraube
7703430997	W400-1KV0P31S0092	Wasserarmatur	8 708 500 250 0	Wählerschraube